



節穴小



節穴(直径2cm以内)



下塗り

- 節穴にクラック補修材ADを指で薄くこすり付ける。
乾燥しないうちに節穴処理に進む



節穴処理

- クラック補修材ADを斜めにし回し付けする。
(ソフトクリームを盛るように)
- ノズルは寝させてください。



表面処理

- 刷毛に水を付け、表面を少し盛り加減に均してください。
- 乾燥後サンディングしてください。



節穴大



節穴(直径2cm以上)



下塗り

- クラック補修材ADを指で薄くこすり付ける。
乾燥しないうちに節穴処理に進む
- 裏からガムテープを貼る。



節穴処理

- バックアップ材などを入れ、表面から5～6mmに成る様にする。
- クラック補修材ADを斜めにし回し付けする。
(ソフトクリームを盛るように)
- ノズルは寝させてください。



表面処理

- 刷毛に水を付け、表面を少し盛り加減に均してください。
- 乾燥後サンディングしてください。