



## 丸太割れ



### 丸太割れ(5mm以内)

- 割れ幅が大きい場合は、ファイバーテープを併用する方が強度が増す。



### 下塗り

- 割れ幅の1.5倍までの深さ、シーラーを塗布する。



### 節穴処理

- クラック補修材ADを斜めにし付けする。  
(塗布面に直角に)
- 上からと下からの2度打ちとし、割れ幅の1.5倍の厚さまで材料を入れる。



### 表面処理

- 刷毛に水を付け、表面を少し盛り加減に均してください。
- 乾燥後サンディングしてください。