



## サイディング割れ・穴補修



### サイディング穴

- 当て板  
穴に合わせて、フレキシブルボード6mm又はケイ酸カルシウム板6mmで穴に合う板を作る
- 養生  
パテが付かない様に、他の材料と接合しない様にテープで養生する。
- シーラー処理  
パテを付ける所にシーラー処理する。  
当て板も、裏表小口共に処理する。



### 穴処理

- サイディングボード小口、当て板にも009パテを接着剤として使用して接合させ乾燥させる。
- 009パテ又はクラック補修材ADで目地底と同じ厚さになる様に付け、乾燥



### パテ付け

- 目地養生  
目地部分を養生テープを付ける。
- クラック補修材ADまたは009パテを表面まで付ける。
- パテ付けが終わったら、養生テープをハガシ  
刷毛に水を付け均す
- パテ際も水付刷毛で、ボカス。



### 表面処理

- シーラー又はサフェーサー処理
- 塗装